

Mitre Kit 2C

Revisão: 14-07-2021

Página 1 De 2

Especificações

Base	Cianoacrilato de dois componentes
Sistema de cura	Cura química
Componente A	Cianoacrilato
Consistência do componente A	Líquido
Componente de densidade A	Ca. 1,06 kg/L
Componente B	Ativador
Consistência do componente B	Spray
Resistência à temperatura**	-40°C a +120°C
Tempo de abertura	4 sec.
Temperatura de aplicação	15 °C → 25 °C
Tempo de secagem (23°C e 50% H.R.)	1 min.

* Estes valores podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos. ** A informação refere-se ao produto totalmente curado.

Descrição do produto

Mitre Kit 2C é um sistema de dois componentes que consiste num adesivo de cianoacrilato de alta viscosidade e um ativador de aerossol.

Propriedades

- Elevada força adesiva
- Cura rápida
- Adequado para uso em superfícies verticais

Aplicações

- Colagem de juntas de esquadria de madeira
- Adequada para a colagem rápida de, p.ex., plásticos, metal, madeira, porcelana, cortiça, pele, cerâmica, cartão, papel e borracha.

Embalagem

Cor: transparente

Embalagem: 50g de adesivo e 200ml de ativador, 100g adesivo e 400ml ativador

Prazo de validade

Pelo menos 12 meses na embalagem original não aberta, num local fresco e seco, entre +5°C e +25°C. Não expor a temperaturas abaixo de 0 °C durante o armazenamento.

Substratos

Substratos: diversas superfícies perfeitamente ajustáveis

Natureza: rígida, limpo, seco, sem pó, nem gordura.

Preparação da superfície: Não necessita pré-tratamento

Recomendamos um teste de compatibilidade preliminar.

Método de aplicação

Método de aplicação: Pulverize uma superfície com o ativador. Aplique o adesivo gota a gota na outra superfície. Segure as duas partes em conjunto e pressione durante, pelo menos, 1 min.

Limpeza: Antes da cura, Mitre Kit 2C pode ser removido das ferramentas e dos substratos com Removedor de Adesivo 90A. Uma vez curado, Mitre Kit 2C apenas pode ser removido mecanicamente.

Reparação: Com o mesmo material

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.

Mitre Kit 2C

Revisão: 14-07-2021

Página 2 De 2

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Tenha o cuidado de não ter cola entre os dedos ou pálpebras. Pode causar lesões oculares graves. Manter fora do alcance das crianças. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Observações

- Após utilização, limpe o injetor com uma agulha e feche a tampa.
- O produto pode ser usado sem ativador, mas cura muito mais lentamente.

Observação: Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. Soudal reserva-se o direito de modificar produtos sem aviso prévio.